

# Инструкция по аренде AKENORI LED-330A

---

## 1. Подключение

1. Установите проектор на ровную поверхность (стол / тумба)
  2. Подключите кабель питания к розетке
  3. Включите проектор кнопкой **POWER** или с пульта
  4. Направьте проектор на стену или экран
- 

## 2. Первичная настройка


1. Отрегулируйте фокус (кольцо на объективе)
2. Настройте размер изображения, отодвигая или приближая проектор
3. При необходимости исправьте искажения (трапецию) в настройках

 Рекомендуется использовать в затемнённой комнате для лучшего качества

---

## 3. Подключение к Wi-Fi

1. Откройте меню настроек
2. Перейдите в раздел **Wi-Fi**
3. Выберите свою сеть
4. Введите пароль

 После подключения доступны YouTube и другие приложения (Smart TV)


---

## 4. Подключение устройств

Проектор поддерживает подключение:

- PlayStation / Xbox


- ноутбук / ПК
- телефон
- флешка

 Способы подключения:

- **HDMI** (основной способ)
  - **USB**
  - **Bluetooth** (для колонок)
  - **Wi-Fi** (дублирование экрана)
- 

## 5. Запуск просмотра

1. Выберите источник сигнала (**HDMI / USB / Smart TV**)
2. Откройте фильм, игру или приложение
3. Отрегулируйте звук и изображение

 Проектор поддерживает **Full HD (1920×1080)** и **HDR** для более яркой картинки

---

## 6. В процессе использования

- Не закрывайте вентиляционные отверстия
  - Не перемещайте проектор во время работы
  - Следите, чтобы кабель не натягивался
  - Для лучшего звука можно подключить колонку
- 

## 7. После использования

1. Выключите проектор кнопкой **POWER**
  2. Дождитесь полного отключения (остановка вентилятора)
  3. Отключите от сети
  4. Дайте устройству остыть
- 

## 8. Очистка устройства

1. Протрите корпус сухой тканью
  2. Не используйте воду или агрессивную химию
  3. Не вскрывайте корпус
- 

## **Важно**

Устройство предоставляется во временное пользование на период аренды.

### **Запрещено:**

- разбирать устройство или вскрывать корпус
- использовать не по назначению
- перекрывать вентиляцию
- заливать жидкости внутрь
- самостоятельно устранять неисправности
- сбрасывать или менять настройки системы


### **В случае нарушения:**

- возможна поломка устройства
  - компенсация ущерба
- 

## **9. Обязательное условие возврата**

Перед возвратом необходимо:

- протереть корпус
- аккуратно сложить кабели
- вернуть пульт и комплектующие

 Устройство должно быть возвращено в чистом виде, как при получении

---

## **10. Выключение**

1. Нажмите кнопку **POWER**
2. Дождитесь полного отключения
3. Отключите от сети
4. Уберите в коробку

---

✨ Приятного просмотра!