

Руководство по использованию Canon G7X Mark III

Перед использованием

- Проверьте комплект: камера, аккумулятор, кабель, ремешок, карта памяти
- Убедитесь, что камера заряжена
- Включите кнопку ON/OFF

Как пользоваться

- Фото: нажмите кнопку спуска
- Видео: переключите режим и нажмите запись
- Поворотный экран — удобно для съёмки себя (влог, сторис)
- Камера автоматически фокусируется
- Используйте ремешок на руку для безопасности
- Не роняйте и не используйте во влажной среде

Как перекинуть фото/видео на телефон

Передача происходит по Wi-Fi — быстро и без проводов.

- Скачайте приложение Canon Camera Connect
- Включите камеру (кнопка ON/OFF)
- Нажмите MENU → Wi-Fi / Подключение → «Подключение к смартфону»
- На телефоне откройте настройки Wi-Fi и подключитесь к сети камеры (пароль на экране камеры)
- Откройте Canon Camera Connect — камера подключится автоматически
- В разделе «Изображения на камере» выберите файлы и нажмите «Скачать»

Фото и видео сохраняются в галерею 

Важно

- Передача занимает 1–2 минуты
- Всё работает без проводов
- Можно перекидывать файлы прямо во время аренды

Возврат камеры

- Без сколов, царапин и повреждений
- В полной комплектации: камера, аккумулятор, кабель, ремешок, карта памяти 64 ГБ
- Объектив и экран чистые
- Камера выключена

Перед возвратом

- При необходимости удалите свои фото/видео
- Проверьте комплект

Ответственность

- Пользователь несёт ответственность за технику во время аренды
- В случае повреждений (падение, сколы, царапины, попадание влаги, неисправности) — ответственность по правилам сервиса
- При получении и возврате обязательно сделайте фото техники — состояние должно совпадать