


# Инструкция по аренде Kärcher SC 1 EasyFix

---

## 1. Подготовка

1. Подключите устройство к розетке
2. Открутите крышку и залейте воду в резервуар (до ~200 мл)
3. Плотно закрутите крышку
4. Установите нужную насадку (щётка / точечная / для пола)
5. Наденьте салфетку (если используете насадку для пола)

 Устройство готово к нагреву

---

## 2. Подготовка к работе


1. Включите устройство кнопкой питания
2. Подождите ~3 минуты до нагрева
3. Дождитесь появления стабильного пара

 После нагрева можно начинать уборку

---

## 3. Использование

1. Нажмите кнопку подачи пара
2. Обрабатывайте поверхность плавными движениями
3. Используйте насадки:
  - **точечная** — для швов, углов
  - **щётка** — кухня, ванна
  - **швабра** — пол

 Пар под давлением до ~3 бар эффективно удаляет загрязнения

---

## 4. В процессе работы

- Не держите пар долго на одном месте
  - Не переворачивайте устройство
  - Следите, чтобы кабель не натягивался
  - При необходимости делайте паузы
- 

## ВАЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ОЧЕНЬ ВАЖНО)

- Пар очень горячий → **может вызвать ожог**
- Всегда направляйте струю **от себя**
- Не направляйте на кожу, людей и животных
- Не трогайте насадки сразу после работы

 Перед сменой насадок:

1. Выключите устройство
2. Подождите **3–5 минут**

**!** Дополнительно:

- Не открывайте бак сразу после работы
- Не наклоняйте прибор с горячей водой внутри
- Держите только за ручку

 При дискомфорте — сразу остановите устройство

---

## 5. После завершения

1. Выключите устройство
  2. Дождитесь полного остывания
  3. Снимите насадки
  4. Слейте остатки воды
- 

## 6. Очистка устройства

1. Снимите салфетки

2. Постирайте их тёплой водой
  3. Протрите корпус
  4. Просушите
- 

## **Важно**

Устройство предоставляется во временное пользование на период аренды.

### **Запрещено:**

- разбирать устройство или вскрывать корпус
- использовать не по назначению
- заливать химические средства (**только вода**)
- направлять пар на электроприборы
- самостоятельно устранять неисправности

### **В случае нарушения:**

- возможна поломка устройства
  - компенсация ущерба
- 

## **7. Безопасность**

- Используйте только на твёрдых поверхностях
  - Держите вдали от детей
  - Не используйте на чувствительных материалах
  - Делайте перерывы
- 

## **8. Обязательное условие возврата**

Перед возвратом необходимо:

- постирать и высушить салфетки
- слить воду
- протереть корпус
- аккуратно сложить комплект

 Устройство должно быть возвращено чистым

---

## 9. Выключение

1. Нажмите кнопку питания
2. Дождитесь полного остывания
3. Отключите от сети
4. Уберите в коробку

---

✨ Спасибо за аккуратное использование!