


Инструкция по аренде Kärcher SC 3 EasyFix

1. Подготовка

1. Подключите устройство к розетке
2. Открутите крышку и залейте воду в резервуар
3. Закрутите крышку обратно
4. Установите насадку (швабра / щётка / точечная насадка)
5. Наденьте салфетку

 Устройство готово к нагреву

2. Подготовка к работе

1. Включите устройство кнопкой питания
2. Подождите **30–60 секунд** (нагрев)
3. Дождитесь появления пара

 После нагрева можно начинать уборку

3. Использование

1. Нажмите кнопку подачи пара на ручке
 2. Обрабатывайте поверхность плавными движениями
 3. Меняйте насадки по необходимости:
 - **пол** — насадка EasyFix
 - **швы / углы** — точечная
 - **кухня / ванна** — щётка
-

4. В процессе работы


- Не направляйте пар на людей, животных и кожу
 - Не держите подачу пара на одном месте долго
 - Следите, чтобы шланг не перегибался
 - Не переворачивайте устройство
 - Доливайте воду аккуратно
-

ВАЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ОТ ОЖОГОВ)

- Пар очень горячий (**может вызвать ожог**)
- Держите руки и тело подальше от струи пара
- Всегда направляйте пар **от себя**
- Не касайтесь насадок сразу после работы

 Перед заменой насадок:

1. Выключите устройство
2. Подождите **3–5 минут**

 Дополнительно:

- Не открывайте бак сразу после использования
- Не наклоняйте и не трясите устройство
- Работайте только за ручку

 Если почувствовали дискомфорт — остановите устройство

5. После завершения

1. Выключите устройство
 2. Дождитесь полного остывания
 3. Снимите насадки
 4. Слейте остатки воды
-

6. Очистка устройства

1. Снимите салфетки
2. Постирайте их тёплой водой
3. Протрите корпус

4. Просушите

Важно

Устройство предоставляется во временное пользование на период аренды.

Запрещено:

- разбирать устройство
- использовать не по назначению
- заливать химические средства (**только вода**)
- направлять пар на электроприборы
- самостоятельно устранять неисправности

В случае нарушения:

- возможна поломка
 - компенсация ущерба
-

7. **Безопасность**

- Используйте только на твёрдых поверхностях
 - Держите вдали от детей
 - Делайте перерывы
 - Не используйте на чувствительных поверхностях
-

8. **Обязательное условие возврата**

Перед возвратом необходимо:

- постирать и высушить салфетки
- слить воду
- протереть корпус
- аккуратно сложить комплект

 Устройство должно быть возвращено чистым

9. Выключение

1. Нажмите кнопку питания
2. Дождитесь остывания
3. Отключите от сети
4. Уберите в коробку

✨ Спасибо за аккуратное использование!