

Инструкция по аренде Karcher SE 3 Compact Home

1. Подготовка

1. Установите пылесос на ровную поверхность
 2. Подключите устройство к розетке
 3. Снимите бак для чистой воды
-

2. Заполнение водой


1. Откройте бак для чистой воды
 2. Залейте тёплую воду
 3. Добавьте моющее средство (**для моющих пылесосов**)
 4. Закройте бак и установите обратно
-

3. Подключение шланга и насадки

1. Подключите шланг к пылесосу
 2. Установите нужную насадку (для мебели или пола)
 3. Убедитесь, что всё закреплено плотно
-

4. Начало работы

1. Включите пылесос
2. Нажмите кнопку подачи воды на ручке
3. Медленно ведите насадку по поверхности

 Сначала подаётся вода → затем сразу всасывается грязь

5. Режимы работы

- **С подачей воды** — для глубокой чистки
 - **Без подачи воды** — как обычный пылесос
-

6. После уборки

1. Выключите устройство
 2. Слейте грязную воду из бака
 3. Промойте бак чистой водой
 4. Промойте шланг и насадки
 5. Просушите все детали
-

Важно

Запрещено:

- использовать без воды при влажной уборке
- заливать агрессивные или пенящиеся средства
- допускать переполнение бака
- погружать прибор в воду

В случае нарушения:

- возможна поломка устройства
 - компенсация ущерба
-

7. Обязательное условие возврата

Перед возвратом необходимо:

- тщательно промыть бак для грязной воды
 - промыть шланг и насадки
 - удалить остатки воды и грязи
 - привести устройство в чистое состояние, как при получении
-

8. Выключение

1. Выключите кнопку питания
 2. Отключите от розетки
 3. Очистите и просушите устройство
-

✨ Спасибо за аккуратное использование!