




Инструкция по аренде пароочистителя Polaris PSC 1702C


1. Подготовка

1. Поставьте устройство на ровную устойчивую поверхность
2. Открутите крышку бойлера
3. Залейте воду (**только чистую, без добавок**)
4. Плотно закрутите крышку
5. Подключите устройство к розетке
6. Установите нужную насадку

 Устройство готово к нагреву

2. Подготовка к работе

1. Включите пароочиститель кнопкой питания
2. Подождите **2–5 минут** до нагрева воды
3. Дождитесь появления стабильного пара

 После этого можно начинать уборку

3. Использование

1. Нажмите кнопку подачи пара
 2. Обрабатывайте поверхность плавными движениями
 3. Используйте насадки по назначению:
 - **щётка** — кухня, плитка
 - **точечная** — швы, углы
 - **для ткани** — мягкие поверхности
-

4. В процессе работы

- Не направляйте пар на людей и животных
 - Не держите пар на одном месте слишком долго
 - Не переворачивайте устройство
 - Следите, чтобы кабель не натягивался
 - Делайте паузы при длительной работе
-

ВАЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ОЖОГИ И ДАВЛЕНИЕ)


- Пар очень горячий — есть риск ожога
- Всегда направляйте струю **от себя**
- Не подносите руки к выходу пара
- Не трогайте насадки во время и сразу после работы

 Перед заменой насадки:

1. Выключите устройство
2. Подождите **5–10 минут**

 Дополнительно:

- Не открывайте крышку бойлера сразу после работы
- Не наклоняйте устройство во время нагрева и работы
- Держите детей и животных на расстоянии

 При любом дискомфорте — сразу выключите устройство

5. После завершения

1. Выключите устройство
 2. Дождитесь полного остывания
 3. Слейте остатки воды
 4. Снимите насадки
-

6. Очистка устройства

1. Промойте и высушите насадки
 2. Протрите корпус сухой тканью
 3. Не используйте агрессивную химию
 4. Убедитесь, что устройство полностью сухое
-

Важно

Устройство предоставляется во временное пользование на период аренды.

Запрещено:

- разбирать устройство или вскрывать корпус
- использовать не по назначению
- заливать моющие средства или химикаты в бак
- направлять пар на электроприборы
- оставлять без присмотра во время работы

В случае нарушения:

- возможна поломка устройства
 - компенсация ущерба
-

7. Безопасность

- Использовать только на твёрдых поверхностях
 - Не использовать на чувствительных покрытиях без проверки
 - Держать вдали от детей
 - Делать перерывы
-

8. Обязательное условие возврата

Перед возвратом необходимо:

- слить воду из бака
- очистить насадки
- протереть корпус
- аккуратно сложить комплект

 Устройство должно быть возвращено в чистом состоянии

9. Выключение

1. Нажмите кнопку питания
 2. Дождитесь полного остывания
 3. Отключите от сети
 4. Уберите в коробку
-

 Спасибо за аккуратное использование!