
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АРЕНДЫ

PS5 Slim с дисководом

2 ТБ · два DualSense · игры на профилях KORF X



Выберите аккаунт

Если на консоли два аккаунта, войдите в KORF X osnova.
Если аккаунт один, войдите только в него.

Скачивайте игры через KORF X Deluxe EA Play, а играйте через KORF X osnova.
Если на консоли есть KORF X osnova, играть через Deluxe EA Play нельзя —
играйте только через KORF X osnova.

Не выходите из аккаунтов и не добавляйте новые аккаунты.

01 · ПРОВЕРЬТЕ КОМПЛЕКТ

Что входит в аренду

Сверьте все предметы перед началом и перед возвратом.



1. Консоль PS5 Slim · 2 ТБ, дисковод
2. Два беспроводных джойстика DualSense
3. Кабель HDMI для телевизора
4. USB-кабель для джойстика
5. Кабель питания консоли
6. Шоппер KORF X
7. Защитный кейс

Перед включением

Проверьте оба джойстика и все три кабеля. Если заметили недокомплект или повреждение, сразу сообщите в поддержку.

02 · ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключите консоль

Сначала соедините кабели, затем подключайте питание к розетке.

1 **HDMI-кабель · №3**

Подключите HDMI к разъёму HDMI OUT на консоли и HDMI IN на телевизоре.

2 **Кабель питания · №5**

Подключите к разъёму питания на консоли и к розетке.

3 **Выберите HDMI на ТВ**

Включите телевизор и выберите тот HDMI-вход, куда подключена PS5.

4 **Включите PS5**

Нажмите кнопку питания на консоли или кнопку PS на джойстике.



Если джойстик не подключился

Подключите его кабелем USB №4 к консоли и нажмите кнопку PS в центре джойстика. После подключения можно играть без кабеля.

Не вынимайте вилку во время работы консоли

Сначала полностью выключите PS5 через меню питания. Дождитесь, пока индикатор погаснет.

03 · ВХОД В АККАУНТ

Войдите в аккаунт

Если аккаунтов два, войдите в KORF X osnova. Если аккаунт один — войдите в него.



KORF X Deluxe EA Play

На этом аккаунте можно только скачивать игры из подписок Deluxe и EA Play.

KORF X osnova

Войдите в этот аккаунт, чтобы запускать скачанные игры и играть. Игры с него не скачивайте.

Важно: не играйте с аккаунта KORF X Deluxe EA Play

Если на консоли два аккаунта: KORF X Deluxe EA Play и KORF X основа, скачивайте игры через Deluxe EA Play, а играйте только через KORF X основа.

Если на консоли один аккаунт, войдите в него. При проблемах напишите в поддержку Telegram: @korf_xx.

04 · ЗАВЕРШЕНИЕ АРЕНДЫ

Выключите и верните

Перед возвратом убедитесь, что в комплекте все предметы и кабели.



1 **Выключите PS5 через меню**

Нажмите кнопку PS → откройте «Питание» → выберите «Выключить PS5». Дождитесь, пока индикатор погаснет.

2 **Сверьте комплект**

Консоль, 2 джойстика, HDMI-кабель, USB-кабель, кабель питания, кейс и шоппер.

Фото комплекта обязательно!

Перед фото выньте всё из кейса и шоппера, разложите отдельно. Сфотографируйте полный комплект целиком, чтобы были видны все кабели. Перед размещением в ячейке также выньте предметы из кейса и шоппера. Фото нужно для сверки; за недостающие предметы может возникнуть ответственность.