

□ Инструкция по аренде Xbox Series X

1. □ Подключение

1. Подключите кабель питания к розетке.
2. Подключите HDMI-кабель к телевизору.
3. Включите телевизор и выберите нужный HDMI-вход.
4. Нажмите кнопку Xbox на консоли.

2. □ Подключение геймпада

Если играете одним

1. Нажмите кнопку Xbox на геймпаде.
2. Через несколько секунд геймпад автоматически подключится к консоли.

Если играете вдвоём

1. Включите первый геймпад кнопкой Xbox.
2. Затем включите второй геймпад той же кнопкой.
3. Оба геймпада автоматически подключатся к консоли и будут готовы к игре.

Если геймпад не подключился автоматически, подключите его к консоли кабелем USB-C один раз, нажмите кнопку Xbox, после чего он синхронизируется и в дальнейшем будет подключаться без провода.

3. □ Аккаунт

Аккаунт уже настроен и полностью готов к использованию.

После включения консоли просто выберите установленный аккаунт и начинайте пользоваться Xbox.

□ Важно

Во время аренды запрещено:

- выходить из аккаунта;
- изменять настройки консоли;
- удалять аккаунт;
- менять домашнюю консоль;
- изменять данные аккаунта;
- выполнять сброс консоли;
- совершать покупки без согласования.

□ Выключение

Выключение геймпада

1. Нажмите и удерживайте кнопку Xbox на геймпаде около 10 секунд, пока индикатор не перестанет светиться.

2. После этого геймпад будет полностью выключен.

Выключение консоли

1. Нажмите и удерживайте кнопку Xbox на передней панели консоли около 10 секунд, пока индикатор не погаснет.
2. Дождитесь полного выключения консоли.

Такой способ гарантирует полное отключение оборудования перед возвратом.

□ Желаем приятной игры!